

## ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ UNISC001



Είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με το πνεύμα της "προστασίας περιβάλλοντος", με πολύ όμορφο σχεδιασμό. Εκτός από την χρήση της ηλιακής ενέργειας, έχει επίσης 1000mah ενσωματωμένη μπαταρία, που το κάνει πολύ βολικό και λειτουργεί ως battery bank .

Έχετε δηλαδή **τρεις εναλλακτικούς τρόπους φόρτισης: ηλιακή ενέργεια, φόρτιση στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο** και όλα αυτά με την βοήθεια μιας και μόνο συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1). 0.6w-0.72w ηλιακό panel 2). 3.7V/1000mAh ενσωματωμένη Λιθίου μπαταρία 3). AC input Voltage:110V-240V 4). Charger output current: 5.5V/350-500mAh 5). Μέγεθος: 95 x 55 x 19 χιλιοστά 6). Βάρος : 98 γρ. 7). Μπορεί να φορτίσει διαφορετικά μοντέλα κινητών τηλεφώνων αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς αντάπτορες . 8). Χρόνος αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας : 4-8 ώρες 9). Ηλιακή ενέργεια : 30MA/90MA 10). Αποθήκευση ενέργειας : 1000mAh 11). Χρόνος φόρτισης από τον ηλ. φορτιστή στο κινητό : 40-90 λεπτά

## Χαρακτηριστικά:

- Υπό το φως του ήλιου, μπορεί να κάνει χρήση του ηλιακού panel, αντί του φορτιστή ταξιδιού, και να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια μπορείτε να φορτίσει το κινητό σας τηλέφωνο, την ψηφιακή σας κάμερα, MP3, MP4, κτλ, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Είναι ένας καλός σύντροφος για εργαζόμενους, ταξιδιώτες, πωλητές, παραθεριστές κλπ .
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, υψηλής ισχύος ηλιακό panel . Επίσης, μπορεί να φορτιστεί με φορτιστή ταξιδιού για επείγουσα χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς αντάπτορες κινητών τηλεφώνων.
- Κατά την φόρτιση αναβοσβήνει ένα φως με 7 χρώματα. Φορτίζει γρήγορα. Μετά από έκθεση στο ήλιο για 3 λεπτά μπορεί να αρχίσει να φορτίζει το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο ακόμη και την ίδια στιγμή που ο ηλιακός φορτιστής είναι υπό το φως του ηλίου.
- Με φακό ενός LED.
- Πολύ λεπτό, μικρό και κομψό. Φορητό με μοντέρνο σχεδιασμό και ωραία συσκευασία
- Η συσκευασία περιλαμβάνει: ένα φορτιστή ταξιδιού, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, 5 αντάπτορες, 1 καλώδιο και οδηγίες χρήσεως σε αγγλικά και ελληνικά .

## ΦΟΡΤΙΖΕΙ :

- A) Κινητά τηλέφωνα
- B) MP3/MP4
- Γ) Φωτογραφικές μηχανές
- Δ) Κάμερες
- Ε) Ραδιόφωνα

Αντάπτορες –Κονέκτορες για κινητά τηλέφωνα:

**1.** ΓΙΑ NOKIA 3250, 5200, 5300 Xpress Music, 5500 Sport, 6070, 6080, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6151, 6233, 6270, 6280, 6300, 7360, 7370, 7373, 7390, 8800 Sirocco Edition, E50, E61, N70, N71, N73, N76, N80, N90, N91, N93, N93i, N95, 3110 classic, 5700 Xpress Music, 6085, 6290, E61i, E65, N91 8GB, N92, 5070, N70 Music Edition, N73, N80, 3109, 6110 Navigator, 2760, 6120, E90, 1200, 7500 Prism, 2630, 6555, 3500 classic, 6500 slide, N800 Internet Tablet, 6301, E51, N81, N81 8GB, N95 8GB, 1650, 6121, 5310 Xpress Music, N82, 5610 Xpress Music..

**2.** Nokia 1100, 1110i, 1112, 1600, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 3230, 3310, 3330, 3410, 3510, 3650, 5100, 5140, 5140i, 5210, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6680, 6681, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7280, 7380, 7610, 8800, 9300, 9300i, 9500, E60, E70

**3.** ΓΙΑ SONY ERICSSON C702, C902, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K320i, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S500i, T250i, T303, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W380i, W550i, W580i, W610i, W660i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W880i, W900i, W910i, W950i, W960i, W980i, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i, Z770i.

**4.** ΓΙΑ MOTOROLA E680, E1070, RAZR V3, V3x, PEBL U6, SLVR L7, L6, L9, L2, A780, V360, E770, H700, KRZR, Z3, A1200E, U6, W510 κτλ.και HTC XDA,SPV TYNT II/P3452/ P3650 touch cruise και QTEC 8010, 8300,8310,S100,S110,S200, G100-XDA IQ, Cosmo, XDA 2,XDA 3, mini, neo, exec, mini s, Trion, Orbit, Terra, Argon - SPV C550,C600,C100,E600,E650,M500,M600, M5000,M3000,M650,M700

**5.** ΓΙΑ SAMSUNG A300, SGH-A800, SGH-C100, C130, SGH-C200N, SGH-C210N, C300, SGH-D410, SGH-D500, D520, SGH-D600, SGH-E100, SGH-E300, SGH-E310, SGH-E330, SGH-E330N, SGH-E340, SGH-E350, E370, E380, SGH-E600, SGH-E610, SGH-E700, SGH-E710, SGH-E730, SGH-760, SGH-E770, SGH-E800, SGH-E820, SGH-E850, SGH-E860V, SGH-N400, SGH-N500, SGH-N620, SGH-P400, SGH-P510, P900, SGH-Q200, SGH-S300, SGH-S300M, S400i, SGH-S500, SGH-T100, T150, SGH-T400, SGH-V200, SGH-X100, X150, X160, X200, X210, X300, SGH-X450, SGH-X460, SGH-X480, X490, X500, X510, X520, X530, SGH-X600, X630, SGH-X640, SGH-X660, X670, SGH-X700, SGH-X800.

Διατίθενται extra κονέκτορες και για τα παρακάτω μοντέλα:


1. LG A7150, B2000, B2100, B2050, C1100, C1150, C1200, C1300, C2200, C2200, C3300, C3310, C3320, C3400, F2100, F2300, F2400, G5500, G7000, G7050, G7200, KG225, L1100, L3100, L341i, L342i, L1100, L1200, L3100, L5100, P7200, S5200, T5100, U8138, U8150, U8170, U8180, U8290, U8290, U8550, U8 κ.α.
2. LG 510, 512, G5200, G5300, G5400, G5410, G7000, G7020, G7070, G7100, G7120
3. LG KE800 Chocolate, KE820, KE850 Prada, KE970 Shine, KG320, KG800 Chocolate, KG810, KG920 κ.α.
4. MOTOROLA C250, C300, C330, C350, C450, C550, C650, V220, V180, V220, W220, W375, T2288, V2288 κ.α.
5. MOTOROLA A1000, A830, A835, A920, A925, E398, E550, MPx220, ROKR E1, T720 Timeport 280, V1050, V300, V525, V535, V550, V60, V60i, V600, V620, V635, V66, V66i, V70, V80, V980, V975, C390, C975, C980, E790, V500, V545, V547, V400, T280, T280i κ.α.
6. SONY ERICSSON T20, T28, T29, T65, T68, T230, T230i, T300, T600, T610, T630, K500, F500i, K700i, Z200, Z600 κ.α.
7. SAGEM MYX-6, 3000, 900, MyS-7, V-55, V-56, V-65, V-75, V-76, V-85, X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7, X-8, X1-2, X2-2, X3-2, X5-2, X6-2, Z-3, SG-321i, SG-341i, VS1, VS2 κ.α.
8. SAMSUNG C170, D520, D800, D807, D820, D830, D840, D900, E200, E250, E500, E540, E550, E570, E590, E740, E780, E830, E840, E870, E900, E950, F200, F300, F500, i600, i620, J600, M300, P300, P310, T509, T809, U600, U700, V804, X820, X830, Z150, Z230, Z370, Z400, Z510, Z540, Z560, Z630, ZV40, ZV60 κ.α.
9. E620, E720, E810, i300, P730, S341i, S342i, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, ZM60, ZV10, ZV30 κ.α.
10. SHARP GX10, GX20
11. SHARP GX25, GX30, GX29, GX17
12. SIEMENS CF110, A52, A55, A57, A60, A62, A65, A70, A75, AL21, AX72, AX75, C55, C60, C62, C65, C70, C72, C75, CC75, CF62, CF72, CF75, CFX65, CL75, CT65, CV65, CX65, CX70, CX70 Emoty, CX75, M55, M65, M75, MC60, ME75, S55, S65, S75, SF65, SK65, SL55, SL65, SL75, SP65, SX1, SXG75, Xelibri
13. ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ 17 ΣΕ 1 Όλοι οι παραπάνω κονέκτορες σε 1 συσκευασία .

Διαθέσιμα χρώματα: ασημί, άσπρο, πορτοκαλί, μαύρο

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. 0.6w-0.72w ηλιακό panel
2. 3.7V/1000mAh ενσωματωμένη Λιθίου μπαταρία – Battery Bank
3. AC input Voltage: 110V-240V
4. Charger output current: 5.5V/350-500mAh
5. Μέγεθος: 95 × 55 × 19 χιλιοστά
6. Βάρος : 98 γρ.
7. Μπορεί να φορτίσει διαφορετικά μοντέλα κινητών τηλεφώνων αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς αντάπτορες .
8. Χρόνος αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας: 4-8 ώρες
9. Ηλιακή ενέργεια: 30MA/90MA
10. Αποθήκευση ενέργειας : 1000mAh
- 11 . Χρόνος φόρτισης από τον ηλ. φορτιστή στο κινητό: 40-90 λεπτά
11. Διάρκεια φόρτισης με φορτιστή ταξιδιού AC90-240V: 1- 5 ώρες
12. Φακός 1 LED
13. Φορτιστής σπιτιού για να γεμίσει η battery bank.
14. Φορτιστής αυτοκινήτου για να γεμίσει η battery bank
15. Πιστοποίηση CE, Rohs

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ UNISC001



Πως χρησιμοποιείται:

1. Πατήστε το κουμπί του φακού (ενός LED) για να δείτε αν το LED ανάβει. Αν ανάψει, τότε το κύκλωμα είναι κανονικό. Αν το LED δεν ανάψει, πατήστε το κουμπί RESET κυκλώματος. Αυτό θα επαναφέρει στο κανονικό τον φορτιστή για να ξεκινήσει η φόρτιση.
2. Όταν ο φορτιστής είναι υπό το φως του ηλίου ή στο ρεύμα με φορτιστή ταξιδιού, το ενδεικτικό LED ενέργειας φορτιστή ρεύματος θα γίνει κόκκινο. Αυτό δείχνει ότι η μπαταρία αρχίζει να φορτίζει. Όταν το ενδεικτικό LED αλλάζει σε πράσινο, αυτό δείχνει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τον ηλιακό φορτιστή για να φορτίσετε κάποιο ηλεκτρονικό προϊόν (κινητό τηλέφωνο, MP3, MP4) πρώτα συνδέστε τον ηλιακό φορτιστή με το κινητό τηλέφωνο με το καλώδιο εξόδου και τον κατάλληλο εξάρτημα σύνδεσης μέσω της εξόδου DC. Όταν αρχίσει η φόρτιση ένα ενδεικτικό LED με επτά χρώματα θα ανάψει. Όταν η μπαταρία του φορτιστή έχει καταναλωθεί, ο πίνακας προστασίας για την αποθήκευση της μπαταρίας αυτόματα θα κλειδώσει το κύκλωμα για να προστατεύσει τον φορτιστή. Αν το φως δεν ανάψει πρέπει να πατήσετε το κουμπί RESET του κυκλώματος για να ξεκινήσει η φόρτιση ξανά.
4. Όταν ο φορτιστής, φορτίζει υπό το φως του ηλίου, ελέγξτε ότι το φως LED δουλεύει.

Σημείωση: Ασχέτως αν φορτίζετε ή αποφορτίζετε, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι ανοικτό (κανονικό) πρώτα και υπάρχει ένδειξη από το LED.